# **TOSHIBA**

**Leading Innovation** >>>

東芝 IH クッキングヒーター 取扱説明書®

トッププレート幅 60 ㎝タイプ

BHP-M631S BHP-M632B

トッププレート幅 60 ㎝・レンジフード連動タイプ

BHP-M631SR BHP-M631BR


トッププレート幅 75 cm・レンジフード連動タイプ BHP-M731SR





- ●このたびは東芝 IH クッキングヒーターをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり 十分に理解してください。
- ●お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ●保証書と設置説明書を販売店または工事店から必ず受け取って保存してください。

日本国内専用 Use only in Japan



# 便利な機能!-

2

# チャイルドロック →26ページ

安全機能が充実→45ページ

• いたずらや誤動作が防げます。

# タイマー →15,17,23ページ

• 煮物など、弱火で長時間煮込みたいときに便利です。

鍋まわりからの排熱が少ないので、お料理中の熱さも軽減。

# 中央ヒーターロック→27ページ

中央ヒーターの誤動作が防げます。

# レンジフード連動機能※→24ページ

• ヒーターで加熱すると、レンジフードが自動的に運転し、 加熱を終了すると約3分後に停止します。

※レンジフード連動機種:BHP-M631SR/BHP-M631BR BHP-M731SR

# もくじ

お問い合わせの多い内容

どの鍋が使える?

••• 12 ~-ÿ

トッププレートの 焦げつきは落とせる?

••• 28 ~-y

グリルの扉ははずせる?

•••• 30 ~-»

ランプが消えた、 点滅している!

••• 42 n-3

トッププレートに出ている

この表示は何?

•••• 44 ~-ÿ

	4	安全上のご注意
Z Ja	8	お願い
IS 月	9	各部のなまえとはたらき
0		• 本体 / 付属品
こぼ月の前に	10	・トッププレート操作部
	12	使える鍋・使えない鍋について
Ł	14	左右ヒーターの使いかた
5	16	中央ヒーターの使いかた
ĺ	18	揚げる
	20	グリルの使いかた
		・準備
	22	・魚焼き自動コース
	23	・グリル手動コース
1646	24	レンジフード連動機能の使いかた
機能	26	チャイルドロック
130	27	中央ヒーターロック
+	28	お手入れのしかた
引		・日常のお手入れ
まヨフォ	30	・グリル部の取りつけ、取りはずし
1		・必要なときのお手入れ
Me	32	お料理ガイド
米	35	料理集もくじ
	35	料理集
	40	調理が上手にできないとき
	41	故障かな?と思ったとき
-	44	こんな表示が出たとき
h	45	安全機能について
こんなと言	46	お知らせの音について
יווס.		・ブザー音を消す / 鳴らす
lā	47	別売部品・消耗品
		仕様

保証とアフターサービス 48

# 安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正 しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

# 表示の説明



「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷\* 「を負うことが想定されること」を示



「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷\*2を 負うことが想定されるか、または物的損害\*3 の発生が想定されること」を示します。

- \* 1:重傷とは失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \* 2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電な どをさします。
- \* 3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を さします。

# 図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示し

禁止

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること) を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



▲は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。

# で使用全般についてー



分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因になります。修理 分解禁止 は据付施工店または東芝生活家電ご相談セ ンターにご連絡ください。



トッププレートの上にのせて使う 調理器具(鍋、やかん、フライパ 禁止 ンなど) 以外のもの(カセットコ ンロ、ボンベなど) はのせない

> 誤ってスイッチが入ったときに加熱され、 火災・爆発・やけどの原因になります。



# トッププレートに衝撃を与えない

- トッププレートにひびやかけが生じ、電 気部品の露出による感電や、ガラスのか けによるけがの原因になります。
- ●ひびが入ったりかけたりしたときは、す ぐに使用を止め、ブレーカーを「切」に して修理を依頼してください。

トッププレートの上に乗ったり、物を落と したり、ふちやかどに鍋などをぶつけない。



# アースを確実に取り付ける

火災・感電・けがの原因になります。修理 アース線 は据付施工店または東芝生活家電ご相談セ 接続 ンターにご連絡ください。



子供など、取り扱いに不慣れな方 だけで使わせたり、幼児に触れさ ☆ ut せたりしない

感電・けが・やけどの原因になります。



吸気口・排気口やすき間などの開 口部に、ピンや針金などの金属類 や異物を入れない

吸気口・排気口に指を入れない

火災・感電・けがの原因になります。



トッププレートの上や近くに燃え やすいものを置かない

**禁 止** 火災・やけどの 原因になります。





# 排気口や操作部に水をかけない

漏電やショートを起こし、火災・感電の原 因になります。トッププレートやカウンタ 一(調理台)に水がこぼれたときも、すぐ にふき取ってください。

# ・揚げもの調理は・



# 揚げもの調理中はそばを離れない

油の温度が上がりすぎたとき、火災の原因 禁止になります。



# 鍋を中央に置く

置く

鍋を中央からずらして置くと、油温度調節 機能がはたらかず、油の温度が上がりすぎ て火災の原因になります。



# 油の量は 200 g以上で調理する

油の量が少ないと油の温度が上がりすぎて 油の量は 火災の原因になります。 200g以上



# 鍋の下に汚れ防止マット、紙など を敷かない

禁止 油温度調節機能がはたらかず、油の温度が 上がりすぎて火災の原因になります。



# 付属の天ぷら鍋で、左・右ヒータ 一の「揚げもの調理」機能を使う

付属の 天ぷら鍋 を使う

底に凹凸やそりのある鍋を使ったり、中央 ヒーターを使うと、油温度調節機能がはた らかず、油の温度が上がりすぎて火災の原 因になります。

# 使用中・使用後は



高温注意ランプが点灯、点滅中は トッププレート、その周辺の金属 部に触れない

高温のためやけど します。



# 使用後は電源「切」を押す

火災の原因になります。

電源「切」 を押す



長期間で使用にならないときは、専 用回路のブレーカーを「切」にする

ブレーカー 漏電火災や絶縁劣化による感電の原因にな を「切」に ることがあります。ただし、調理終了後 10分は製品の冷却のため、ブレーカーを 「切」にしないでください。



缶詰やアルミ箔鍋・レトルトパッ クやアルミ箔・金属製スプーンな ☆ よ どや鍋のふた・湯たんぽ・受け皿・ 焼網・排気カバーなど、鍋以外の 物を加熱しない

> 破裂してけがをしたり、赤熱してやけどを する原因になります。レトルトパックは箱 に入っている場合もありますのでご注意く ださい。



炒めものやグリル調理中はそばを 離れない
予熱の火力は弱にして、 禁止 加熱しすぎない

- ●炒めもの、焼きものなど油を使う調理を するときはそばを離れないで、加熱しす ぎないよう火力調節してください。
- ●もし、油煙が多く出たらすぐに電源スイ ッチを「切」にしてください。



水やみそ汁、カレーなどを温めなおすときは、加熱前にかき混ぜる火力を弱め にしてかき混ぜながら行う

かきまぜる 強い火力で急激に温めると、底に沈んだみそやカレールーなどが突然吹き上がったり、鍋が飛び上が ることがあり、やけどの原因になります。

(つづく) 5



# **□■→**安全上のご注意 (つづき)

# ⚠注意

# で使用全般について-



トッププレートのふちやかどに鍋 などをぶつけない

禁止 トッププレートの破損やけがの原因になり



# 火気を近づけない

感電・漏電の原因になります。

禁止



本体前方に物を置かない

火災の原因になります。

禁止

心臓用ペースメーカーをお使いの 方は、本製品のご使用にあたり、 医師とよく相談してください

本製品の動作がペースメーカーに影響を与 えることがあります。



調理以外の目的で使用しない

火災の原因になります。

# · 揚げもの調理は **-**



他の器具(ガスコンロなど)で、あ らかじめ加熱した油を使用しない

禁止 温度制御装置が働かず異常加熱し、火災の 原因となります。



# 揚げもの調理中は飛び散る油に注 意する

- 油が飛び散ってやけどの原因になりま す。油の飛び散りは材料の下ごしらえな どで少なくできます。
- 「揚げもの調理のコツ」をごらんくださ い。(33ページ参照)
- ●また、他の調理中の沸とうやふきこぼれ による水滴が油に入ると油が飛び散り危 険です。火力を調節してお使いください。

# グリル使用中・使用後は -



グリル受け皿に水以外の物(アル ミホイル、クッキングペーパー、グ 禁止 リル石など)を入れて使用しない

> 油が過熱して、発煙・発火の恐れがありま す。また、自動調理のでき具合が悪くなる 原因になります。



グリル調理でアルミホイルを使う 場合は、焼網よりはみ出さない

温度調節が正常に動作せず、発火すること があります。



グリル調理後はグリル受け皿・焼 網の調理物や油分を取り除く お手入れ 調理物が発火した場合は電源「切」 をする を押す

- 調理物が発火して火災の原因になります。
- 続けて使用するときは、受け皿の油を捨 て、汚れをきれいに落としてから使用し てください。
- 調理物が発火した場合は、通電を止めて 調理物の炎が消えるまでグリル扉を開け ないでください。空気が流れ込み、炎が 大きくなります。
- また、グリル扉に水をかけないでください。 ガラスが割れます。 (つづく)

# ⚠注意

# -グリル使用中・使用後は(つづき)



グリル扉やスライドレールに上か ら強い力を加えない

禁止 グリル扉やスライドレールが変形したり、 本体が傾いて調理物が落下するなどして、 けがや、やけど、破損の原因になります。



グリル庫内やスライドレールに 魚などの油がたまらないように お手入れ 使用後はすぐにお手入れする

**をする** 火災や故障の原因になります。

# ・使用中・使用後は・



使用中・使用後しばらくはグリル 扉、スライドレール、受け皿、焼網、 付属の天ぷら鍋の本体や取っ手に 触れない

高温のためにやけどをします。



鍋の下に紙や汚れ防止マットなど を敷かない

禁止 鍋の熱で焦げたりします。



# 鍋を不安定な状態にしない

トッププレートのふちに乗り上げていると 本体の損傷や落下などにより、けが・やけ どの原因になります。



鍋や取っ手などの高温部に触れな

禁止 やけどの原因になります。



排気口や吸気口をふさいだり、排 気口付近に手、顔、鍋の取っ手を 禁止 近づけない

> 本体内部が加熱して火災の原因になった り、やけどの原因になります。



# ホーロー鍋の空だきや過熱をしない

●鍋の温度が上がり、やけどや調理物の発 火の原因になります。

● 鍋やトッププレートの破損の原因になり

● 鍋底のホーローが溶けて焼き付き、トッ ププレートの損傷の原因になります。



# 使用中は製品から離れない

調理物が発火して火災の原因になります。



アルミパックに入った鍋焼きうど ん、そばなどを加熱しない

禁止 故障の原因になります。

# -お手入れは・



をする

使用後は必ずお手入れをする

調理くずや油分が残ったまま調理すると、 お手入れ発煙・発火の原因になります。



お手入れは本体や各部分が冷えてか ら行う

冷えてから やけどの原因になります。

# お願い

# キャッシュカード、IC カードなどは近づけないでください

磁力線の影響で記録が消えるおそれがあります。

IH クッキングヒーター横の小物入れや、下方のキャビネットに調味料や食品などを入れないでください

製品からの排熱で、調味料や食品などが変質します。

# ラジオやテレビを近づけないでください

ラジオやテレビを近くに置くと、受信障害が起きることがあります。

影響しないところまで離してお使いください。

# 複数のヒーターとグリルを同時に使うと、後から使用したヒーターの火力を上げられなかったり、使えなくなることがあります

先に使用したヒーターを優先し、消費電力の合計が5800Wを越えないように、ヒーターの火力を制限するためです。使用できる火力は火力表示ランプで確認してください。

ヒーターを強火で使いたい場合や、グリル機能を使いたい場合は他のヒーターの火力を下げるか、使わないでください。

# 上面操作キーなどに水をこぼしたり、 鍋底を触れさせないでください。

誤動作することがあります。

水はふき取り、鍋は取りのぞいてください。鍋を取りのぞいた直後はキー操作ができないことがありますが、10秒ほど待ってから操作してください。

# 付属の天ぷら鍋を初めてお使いになる ときは、洗ってください

中性洗剤をスポンジにつけて洗い、洗った後は水気をふき取ってください。


スポンジの硬い部分でお手入れしたり、水を入れたままにしないでください。また、揚げもの以外の料理には使わないでください。さびの原因になります。

# 同時に使用できる火力(例)

左ヒーター	中央ヒーター	右ヒーター	グリル
2500W	1250W	2000W	_
3000W	_	2500W	_
2500W	_	1100W	2200W

# 各部のなまえとはたらき

# 本 体



# この取扱説明書では、次のように表しています。 操作手順 1 2 3 操作によって自動的に変わった状態 表示 タイマー 1 2 8 4 5 点域中

# 付属品

# 天ぷら専用鍋(1個)

・揚げもの調理以外には 使用しないでください。




(つづく) 9

# 

# 左・右ヒーター表示部/操作部


# 表示部



# グリル・中央ヒーター表示部/操作部

# 表示部

	自動/手動	自動 / 手動表示ランプ	自動調理 / 手動調理を表示
	水あり	水あり表示ランプ	点灯時は、必ずグリルに水を入れて調理する
グリル使用時	丸身/切身/つけ焼き	魚焼きメニュー表示ランプ	自動魚焼きメニューを表示
泛用时	12345	グリル手動時: 火力表示ランプ	点灯数で火力を表示
		グリル自動時: 仕上がり調節ランプ	1~5 で焼き上がりを表示
中央ヒータ・		中央ヒーター表示ランプ	中央ヒーター設定時に表示
使用時	12345	中央ヒーター火力表示	点灯数で火力を表示
	917- <b>8:8 8</b>	タイマーセット時間表示	グリル手動および中央ヒーター使用時に 残時間を表示



# 操作部

00	中央ヒーターキー	中央ヒーターを選択します。
	アップダウンキー: 中央ヒーター使用時 グリル使用時(自動) グリル使用時(手動)	火力調節ができます。         仕上がり調節ができます。         火力調節ができます。
$\square$	グリルキー (グリルメニュー選択キー)	グリルを選択します。 押すたびに 手動→自動の「丸身」→「切身」→ 「つけ焼き」→「クリーニング」→解除と切り替 わります。
©/ <b>&amp;</b> 切/スタート	切 / スタートキー	調理の開始 / 終了時に押します。
<b>→</b>	タイマーキーアップダウンキー	② キーを押してから5秒以内に < > キーを押すと、タイマーのセットができます。

# 使える鍋・使えない鍋について

# 確認のしかた

鍋に水を入れ、ヒーターの中央に置く —————

3 切次 を押す

▶火力表示ランプが点滅

を押す

●火力表示ランプを確認します。表示ランプは ○○ で調節した火力が表示されます

5 表示を確認したら を押し、電源 サキーを 押す

▶通電停止

### お願い

●確認したらすぐに通電を停止してください。そのまま放置すると、使える鍋の場合は鍋が熱くなります。

# 揚げもの用の鍋は…

付属の「天ぷら鍋」をお使いください。 ※傷んだりして使えなくなった場合は別売してい ます。お買い上げの販売店にご相談ください。 (47 ページ参照)

# 最大火力の例 使える鍋は 火力表示ランプが点灯し、通電 12345678910 とろ火弱火 中火 強火 使えない鍋は 火力表示ランプが点滅 ▶約1分後にブザーが鳴り、ランプが消灯して自動的に通電停止 12345678910-

· (49 人

# 新しく鍋を買うとき


財団法人「製品安全協会」認定マーク





鍋に財団法人「製品安全協会」認定のマークが ついている鍋をおすすめします。

# 使える鍋の見わけかた



※:ステンレスの種類で、ステンレス内に含まれるクロム、ニッケルの割合を表しています。

### お知らせ

- ●鍋の種類によっては、調理中「ブーン」とか「ジー」という音が発生する場合があります。これは磁力線により鍋が振動するためで異常ではありません。
- 左右の IH ヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によっては、調理中に共鳴音 「キーン」 とか 「キューン」 という音がしますが、 これも磁力線により鍋が振動するためで異常ではありません。
- ●多層鍋でステンレスに見えても、アルミなどを間にはさんだ物は、加熱しないことがあります。
- フライパンなどは底の厚いものの方が鍋底が変形しにくくまた、温度むらが少なく焦げにくくなります。
- 鉄製フライパンや鍋底厚さの薄いフライパンを予熱すると赤熱することがあります。推奨するフライパンをご使用ください。
- 土鍋を使うと、トッププレートが割れたり、傷ついたりすることがあります。

# 左・右ヒーターの使いかた

# IH ヒーターで調理するときのポイント

立ち上がりが早い………… ● 焼きもの、炒めものの予熱は「中火」以下でしてください。

「強火」で予熱すると空だき状態になり、こげ付き、鍋の変形、

油の発煙・発火の原因になります。

熱効率がよい…………… ●鍋自体が発熱するので、熱を効率よく伝えます。

● 調理に合わせて、火力を調節してください。


鍋の材質で火力が異なります……… ●鍋の材質によって消費電力が異なるためです。

● 「鉄 | > 「有磁ステンレス (18-0) | > 「非磁性ステンレス (18-8、 18-10) | の順に火力が弱くなります。

# 火力と火力表示ランプについて

左・右ヒーターの火力と火力表示はつぎのようになっています。

火力 (W)	火力表示ランプ
)(V)	<u> </u>
3000	12345678910
2500	123456789
2000	12345678
1500	1234567
1100	123456
700	12345
500	1234
350	123
230	12
120	1



# お知らせ


- ●トッププレートの温度が高いときは、電源を切っても高温の注意ランプが点滅します。このとき、ファ ンの回る音がしますが、異常ではありません。
- 火力を強火 (3000 ~ 2500 W) で約 10 分間連続で使ったときは、自動的に 2000W に低下します。 続けて強火でお使いになるときは、ヒーターの ( ) で再度調節してください。 強火(3000~2500W)は、最長30分までお使いになれます。
- ●空だきや油の予熱など、調理物が少ないときは、安全のため温度過昇防止機能・自動停止機能が働き、 火力を自動的に下げたり、運転を停止することがあります。

鍋に材料を入れ、使う側のヒーターの中央に置く

電源 入 キーを 1 秒以上押す ▶「ピッ」と音がして電源ランプが点灯する。

# お願い

● 電源ランプが点灯し、「ピッ」と音がするまでは、トッププレート操作 部に触れないでください。キーを受け付けなくなることがあります。



# たヒーターを使う例 (左・右どちらでも使えます)

# 左ヒーターの



- ●火力を調節しないで、そのままの火力(中火) でお使いのときはいかを押します。
- 切り を1回押しただけでは、安全のため通電 されません。



で使用する火力を 設定する(加熱開始)



# お願い

- 火力は弱めに設定し、加熱しすぎないようにお使いください。
- 焼きもの、炒めものなど少量の油を使って予熱すると、油温が急激に上がり発火することがあり ます。油煙が多く出たときは加熱しすぎです。すぐに ・・・・ を押し通電を止めてください。
- ●水やみそ汁、カレーなど沈殿物やとろみのある調理物の温め直しは、弱火でかき混ぜながらして ください。火力が強すぎると沈殿物が突然噴き上がったり、飛び散ったりすることがあります。
- ●火力が強いと、鍋や、やかんの形状によって、ふきこぼれや蒸気の飛び出しのおそれがあります。 湯が沸とうしたら、適当な火力に落としてください。

調理が終わったら

☆ を押してヒーターの電源を切り、電源 ¬ キーを押す

# タイマーを使うときは、加熱開始後に設定してください

# ② を押して ( ) で設定する



時間が点滅から · **点灯**に変わる

設定時間になると、ブザーが鳴り通電が 止まる。

取り消すときは ② を押す。

# 《設定できる時間》

- 「弱火 | 以下:9時間50分、
- 「中火」以上:1時間
- [ □ 1 ~ 30 分は 1 分間隔 ・35分~1時間は5分間隔
- L·1 時間以上は 10 分間隔

# 〈15分に設定した例〉



●残り時間は1分刻みで 減ります。

# 中央ヒーターの使いかた

# 中央ヒーターはグリルと同時には使えません。

- ●中央ヒーターはクイックラジエントヒーターです。クイックラジエントヒーターは二クロム線の 熱でトッププレートを加熱し、なべ底に熱を伝えて調理します。
- IH ヒーターで使えないなべや、小さいなべで少量を加熱するときなどに使います。また IH ヒーターではできない、あぶり物などに使います。

# 火力と火力表示ランプについて

中央ヒーターの火力と火力表示はつぎのようになっています。

火力 (W)	火力表示ランプ
)(VV)	弱中強
1250	12345
900	1234
600	123
300	12
100	1



# お知らせ


- ●火力調節はヒーターの入・切によって行っていますのでヒーターが赤くなったり、暗くなったり しますが異常ではありません。
- 最高火力(5 個点灯)の場合でも、温度コントロールをしているため入・切する場合があります。
- ●トッププレート高温時は高温注意ランプおよび表示が点滅して、高温であることをお知らせします。

# お願い

- ●中央ヒーターは、通常の二クロム線ヒーターを使用していますので、トッププレートの表面が高温となります。使用中および使用後は、トッププレートの温度が高くなっていますので、やけどや可燃物をのせたときの発火などに注意してください。
- トッププレートが高温時は、高温表示ランプおよび 🔥 表示が点滅して、高温であることをお知らせします。
- お手入れは、表示が消えてトッププレートが冷めてから行ってください。高温時にお手入れすると やけどの原因になります。また、印刷がはがれることがあります。

# 準備

- 鍋に材料を入れ、中央ヒーターの中央に置く



# 1 & を押す

中央ヒーターが選択されます。



2



# で火力を選ぶ

- ●5段階の火力設定ができます。
- 初期火力は 5(1250W) が設定されています。 キーを押さない場合は火力 5 でスタートします。



3 划/次計

# を押す(加熱開始)

# お知らせ

調理中、火力調節はヒーターの入・切によって行っていますので、ヒーターが赤くなったり、暗くなったりします。



4

# 調理が終わったら

を押してヒーターの電源を切り、電源 サーを押す

# タイマーを使うときは、加熱開始後に設定してください

② を押して ( ) で設定する



時間が<mark>点滅</mark>から **点灯**に変わる

設定時間になると、ブザーが鳴り通電が止まる。取り消すときは ② を押す。

### 《設定できる時間》

- 1分~9時間50分
- [・1~30分は1分間隔
- ・35分~1時間は5分間隔
- L·1時間以上は 10分間隔

〈15 分に設定した例〉



残り時間は 1 分刻みで 減ります。

# オート調理機能を使って

# 揚げる (揚げもの)



# 揚げもの調理中はそばを離 れない

- ●油の温度が上がりすぎたとき、 火災の原因になります。
- ●炒めもの、焼きものなど油を 使う調理をするときも、そばを 離れないで、加熱しすぎないよ う火力を調節してください。
- ●もし、油煙が多く出たらすぐ に電源を「切」にしてください。



# 付属の天ぷら鍋を使う

左・右ヒーターの揚げもの調理を使う

●底に凹凸やソリのある鍋を使ったり、中央ヒーターを 使ったりすると、油温度調節機能がはたらかず、油の 温度が上がりすぎて火災の原因になります。



# 油の量は 200g 以上で調理する

●油の量が少ないと油の温度が上がりすぎ、火災の原因 になります。

# お知らせ


た・右のどちらのヒーターでもオート調理機能を使用できますが、左右同時には使用できません。

# 付属の天ぷら鍋に 200g~800gの油を 入れ、ヒーターの上に置く

- 200g 未満または 800g 以上の油では調 理しないでください。多いときは、材料を入 れたときに油がこぼれるおそれがあります。
- 電源 入 キーを 1 秒以上押す
  - ▶「ピッ」と音がして電源ランプが点灯する。

# お願い

- ●他機種の天ぷら鍋は使わないでください。 付属の天ぷら鍋を使ってください。(鍋底中央に「T-06」を表示)
- ●付属の天ぷら鍋の底に凹凸やソリがないか定期的に点 検してください。



# 右ヒーターを使う例(左・右どちらでも使えます)

₹ を押す

●設定を取り消すときは、もう一度 💋 を押 してください。



▶温度は初め自動的に 180℃に設定される。

で温度を設定する

(例:190℃の場合)

- 場げもの調理の温度の目安は▶ P 33
- 140℃~200℃まで設定できます。







を押す (加熱を開始します)

●加熱開始後に設定を取り消すときは、【切りりを 押してください。

(適温になったら調理ができます)





- ▶ヒーターに通電する。
- ▶設定した温度に近づくにつれて設定表示 190 の点滅が早くなる。
- ▶適温になったら「ピー」と音がして設定表示 190 が点灯に変わる。

調理が終わったら



を押してヒーターの電源を切り、電源 サーを押す

# グリルの使いかた

# ⚠ 注意



# 使用中・使用後しばらくはグリル扉に触れない

高温のためにやけどをします。

禁止



# グリルはグリル受け皿に水を入れて使用する(魚焼き自動は除く) 調理物が発火した場合は電源スイッチを「切」にする

水を入れる

- ●調理物が発火して火災の原因になります。
- ●続けて使用するときは、受け皿の油を捨て、汚れをきれいに落としてから使用してください。
- 調理物が発火した場合は、通電をやめて調理物の炎が消えるまでグリル扉を開けないでください。 空気が流れ込み、炎が大きくなります。
- グリル扉に水をかけないでください。ガラスが割れます。

# グリルをお使いになるときは

- ■使っている他のヒーターの火力によっては、火力が弱くなることがあります。
- ■中央ヒーターとは、同時に使用できません。

グリル機能	使用例と代表的なメニュー	グリル受け皿の 水のあり / なし	脱臭・脱煙 機能の動作
魚焼き自動	「丸身」「切り身 ひらき」「つけ焼き」などを種類により 自動で焼く	あり / なしを自動検知	<b>O</b> (つけ焼きは除く)
グリル手動 (火力調節)	火力調節しながら調理する	水を入れる	0

# グリル受け皿の水のあり/なしについて

- ■グリル手動を使うときは、水を入れてください。 (水を入れないと温度が上がりにくくなるため)
- 魚焼き自動では、水のあり / なしを自動的に検知します。
- ●水を入れたとき 温度を上げて早く焼き上げます。
- 水を入れないとき 調理物や落ちた油が燃えないように、温度を抑 えて焼きます。そのため、水があるときより焼 き上がり時間が遅くなります。

# 水を入れて連続して焼くとき

● 1 回目の調理が終わったら、一度 が を押して 通電を切り、残った水や油分を捨てて次の水を入れてください。

(高温のためやけどに注意してください)

# 触媒の自動クリーニング

- ■調理が終わった後、自動的に触媒のクリーニングをします。(約5分間)
- ●トッププレートの火力表示が左から右へ動き、「CL!表示が点灯します。
- 「CL」 表示中は、ヒーターが通電します。 庫内が熱くなっていますので、やけどに注意 してください。




▶クリーニングが終わったら、表示は消えます。

# 準 備

# 1 グリル受け皿に焼網を置く

水を入れるときは、300cc入れてください。



○ 調理物を焼網の中央にのせる



グリル扉を奥まで確実に閉める



■ 電源 → キーを 1 秒以上押す

▶「ピッ」と音がして電源ランプが点灯する。



# グリル調理のコツ

直接ヒーターに触れる 魚は切ってから焼く。



えびの塩焼き、いかの 照り焼きは、串に刺し て焼く。



尾やひれの焦げすぎを 防ぐには、尾やひれに 化粧塩をする。



### お知らせ

- 調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、故障ではありません。温度調節をしているためです。
- ■調理中に操作を止めたり、停電したときは、 グリル庫内の煙が扉から出ることがあります。
- ●水なし調理中は受け皿に直接油などが落ちる ため、煙が多く出ることがあります。

### お願い

- ●特に油分の多い魚を焼いた後は、30秒くらい 待ってからグリル扉を引き出してください。 調理直後に引き出すと前に煙が出ます。
- 自動調理では途中でグリル扉を開けないでください。調理時間や温度がくるい、うまく焼けないことがあります。
- グリル扉は奥まで確実に閉めてください。 グリル前面から煙が出たり、焼き色が濃くなった り、焦げたりしてうまく焼けないことがあります。
- 排気カバーの上に物を置かないでください。グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなります。

グリルヒーターについた調理物や油はこまめ

**にお手入れしてください**。 汚れがついたままでは、煙が多く出ることがあります。

(つづく) 21

# **グリルの使いかた** (つづき)

# 魚焼き自動 「丸身」の例

準備をして(21ページ参照)

○ を押し「丸身 | を選ぶ

▶押すたびに「手動」→「丸身」→「切身」→「つ け焼き」→「CL(クリーニング)」→解除 を繰り返す。

で焼き加減を調節する

- ●5段階に調節できます。(右ほど濃くなる)
- ●調理開始前は、 で設定を取り消せます。

初めは3が点滅



▶押すたびに焼き加減表示(火力表示を兼用)が移動する。

を押す (調理開始)

● スタート後1分以内は焼き加減が変更できます。

# お願い

●途中でグリル扉を開けたり、取り出した りしないでください。焼き色が濃くなっ たり、焦げたり、生焼けになったりしま す。





▶ヒーターに通電する。



▶水のあり、なし、魚の量、大きさなどにより、 残時間は増えたり減ったりする。

ブザーが鳴ったら(調理終了) 魚を取り出す

- 入れたままにすると、余熱で焼き色が濃く なったり、焦げたりします。
- 焼き色がお好みより薄いときは、再度手動 で追加加熱してください。
- ▶ヒーターの通電が止まる。
- ▶調理が終わると自動的に触媒のクリーニングを 始める。(約5分間)



▶クリーニングが終わったら、表示は消える。

表示が消えたら

▶終了後も、グリル庫内の温度が高い間は 高温注意ランプが点滅する。


# グリル手動の例 (火力設定 3 の場合)

グリル受け皿に 300cc の水を入れる

準備をして(21ページ参照)

○ を押し「手動」「水あり」を選ぶ

▶押すたびに「手動」→「丸身」→「切身」→「つ けやき」→ 「CL (クリーニング)」 →解除 を繰り返す。





で火力設定する

● 「5 段階 (1100 ~ 1950W)」の設定した 火力まで、点滅します。



を押す (調理開始)

● 通電を入・切して温度を制御するため、ヒー ターが赤熱しないときがあります。



- ▶ヒーターに通電する。
- ▶使用中、温度設定などをしなかったときは、約30 分で通電が切れる。

調理が終わったら

を押し、調理物を取り出す

- クリーニングが終わったら、表示は消えます。
- ●連続して焼くときは、 切り で通電を切り、 もう一度始めから設定してください。 通電したまま連続して焼くと、切り忘れ防止 などが動作し通電を止めることがあります。
- ▶ヒーターの通電が止まる。



▶調理が終わると自動的に触媒のクリーニングを 始める。(約5分間)



- ▶クリーニングが終わったら、表示は消える。

表示が消えたら

▶終了後も、グリル庫内の温度が高い間は 高温注意ランプが点滅する。

# タイマーを使うときは、加熱開始後に設定してください

② を押して ② で設定する

設定時間になると、ブザーが鳴り通電が

止まる。取り消すときは ② を押す。

《設定できる時間》

1~30分まで設定できます。

(1分間隔)

〈15分に設定した例〉



●残り時間は1分刻みで 減ります。

# 機能

# レンジフード連動機能の使いかた

(レンジフード連動機種のみ 該当機種:BHP-M731SR、BHP-M631SR、BHP-M631BR)

を終了すると3分後に自動的に停止します。

**手動運転**…………… ● 電源を入れておくと、ヒーターを使っていないときも、レンジ

フードの強さを変更できます。

照明の点灯・消灯············ ●電源を入れておくと、操作部で照明をつけたり消したりできます。

# お知らせ

● レンジフード連動の該当機種には、トッププレートから赤外線信号を送信し、レンジフードを作動させるレンジフード連動機能がついています。

☆ は、該当機種と連動するレンジフードをお使いのときのみ、有効になります。 トッププレートの赤外線送信部に鍋を置いたり、送信部を汚れたままにしていると、作動しない場合があります。

- ●指定外のレンジフードでは動作しません。お問い合わせはお買い上げの販売店へご相談ください。
- ●レンジフードの使いかたは、レンジフードの取扱説明書をお読みください。

# 自動運転(左ヒーターを使う例)

が次かを押す

# 2 で使用する火力を選ぶ (加熱開始)

- すでに他のヒーターを使用して風量を IH 本体から設定している場合は、すでに設 定している風量を維持します。
- ●風量を変えるときは、ださい。押すたびに「中」→「強」→「弱」→「中」と切り替わります。

# 設定した火力までが<mark>点灯</mark> 12345678 とろ火 弱火 中火 強火



▶レンジフードが自動的に「中」の風量で運転 開始。

# ■停止するとき




- ▶約3分後に、レンジフードが停止。
- ●同時に他のヒーターを使用しているときは、停止しません。

# お知らせ

●レンジフードをすぐに停止させたいときは、レンジフード本体側で停止してください。

# レンジフード連動 赤外線送信部



# 手動運転

(電源 入 キーを押しておく。)

# ፟を押す

- ▶「弱」の風量で運転開始。
- 押すたびに「弱」→「中」→「強」→「弱」と切り替わります。
- ●手動でレンジフードを動かし、その後ヒーターを加熱した場合は、風量が自動的に「中」に変わります。

# ■停止するとき

レンジフード本体側で停止してく ださい。

# 照明の点灯・消灯

(電源 入 キーを押しておく。)

# ■点灯

☆を押す

# ■消灯

もう一度 🌣 を押す

●押すたびに点灯と消灯が切り替わります。

# 機能能

# チャイルドロック

チャイルドロックは、いたずらや誤操作を防止する機能です。

チャイルドロックを設定すると、すべてのヒーターおよびグリルの通電ができなくなります。電源スイッチを切っても、チャイルドロックはそのまま設定されます。

# お知らせ

● ヒーター通電中は、「チャイルドロック」キーを受け付けません。ヒーターの通電を切ってから設定してください。

# 設定のしかた

1 電源 ◯ → キーを 1 秒以上押す

- 電源切り
- ▶「ピッ」と音がして電源ランプが点灯する。
- ●ヒーターの通電中は お券 を受け付けません。ヒーターの通電を切ってから行ってください。


# 解除のしかた

1 電源 入 キーを 1 秒以上押す



▶「ピッ」と音がして電源ランプが点灯する。

# つ 智妙を3秒以上押し続ける



▶ブザーが鳴り、**一○**マークが点灯する。

# ↑ 特別を3秒以上押し続ける



▶ブザーが鳴り、**一○**マークが消灯する。

# 中央ヒーターロック

中央ヒーターロックは、中央ヒーターをご使用にならない場合に誤って通電をしてしまうのを防止する機能です。

中央ヒーターロックを設定すると、中央ヒーターの通電ができなくなります。 電源スイッチを切っても、中央ヒーターロックはそのまま設定されます。

# お知らせ

● ヒーター通電中は、「中央ヒーターロック」キーを受け付けません。ヒーターの通電を切ってから設定または解除してください。

# 設定のしかた

1 電源 1 キーを 1 秒以上押す



- ▶「ピッ」と音がして電源ランプが点灯する。
- ●ヒーターの通電中は 応 を受け付けません。ヒーターの通電を切ってから行ってください。

# 解除のしかた

【 電源 △ キーを 1 秒以上押す



▶「ピッ」と音がして電源ランプが点灯する。

# **9** 応 8 秒以上押し続ける



▶ブザーが鳴り、 ~~ と ~~ マークが点灯する。

# ○ 参 を3秒以上押し続ける



▶ブザーが鳴り、 ~~ と ~~ マークが消灯する。

# お手入れのしかた (日常のお手入れ)

# ⚠ 注意



使用中・使用後しばらくはグリル扉やトッププレート、付属の天ぷら鍋の本体や取っ手に触れない

高温のためにやけどをします。



# 水をかけて洗わない

感電の原因になります。

水ぬれ禁止

# 排気カバー -

# はずして、台所用洗剤(中性)で洗う。

- ●汚れて目詰まりしたまま使わないでください。
- 変形させないでください。

# トッププレート ―

煮こぼれや油汚れは、かたくしぼったぬれ布巾でふき、乾いた布でからぶきする。

汚れがひどいときは、市販のクリームクレン ザーまたは別売の専用洗剤を丸めたラップに つけて、汚れをこすりとる。

# ヒーター・操作部・表示部

- ●使うたびにお手入れしましょう。
- ●汚れがついて、そのままにしておくと、キー 操作ができなかったり、鍋が加熱されないこ とがあります。

# 

●使うたびに、かたくしぼったぬれ布巾でふきます。(レンジフード連動機種のみ)

# 外まわり

28

■調理物や、調味料をこぼしたら、すぐにふき 取ってください。

### ■鍋底のお手入れも忘れずに

●鍋底の汚れをそのままにして使うと、トップ プレートに汚れが焼き付いてしまいます。お 手入れしてください。



お手入れは電源を切ってからする 感電の原因になります。

電源を切る


# 0


# 排気口、吸気口の中に手を入れない

ひっかかり、手が抜けなくなるなどけがの原因になります。

# 排気口まわり ―

かたくしぼったぬれ布巾でふく。





# 付属の天ぷら鍋

台所用洗剤(中性)で洗い、すすいで水気をふき取る

●鍋底の汚れも おとします。



# お願い

- ●ナイロンたわしのハード面、みがき砂、ドライバーの先などでこすると傷がつくので使わないでください。
- ●ベンジン、シンナー、漂白剤、アルカリ洗剤 を使用しないでください。塗装面などの色落 ち、変色や傷の原因になります。
- アルカリ性洗剤を使用する食器洗い乾燥機では洗わないでください。変色、色落ちの原因になります。
- ●天ぷら油などがグリル扉や取っ手についたままグリルを使うと、塗装がはがれることがあります。

- パネル部 / 電源スイッチ -やわらかい布でからぶきする。

# 別売品について 東芝製品取扱店でお買い求めください。

トッププレート専用 クリーニングセット (HCC-20) トッププレート専用 洗剤(HCC-2)





# お知らせ

● HCC-20 付属のスクレーパーでひんぱんに こすると、印刷が取れることがあります。

# 消耗品について

天ぷら鍋・受け皿・パッキン・焼網

東芝製品取扱店でお買い求めください。 部品番号は 47 ページをご確認ください。

# ー グリル部・


# グリル取っ手・外側

かたくしぼったぬれ布巾でふく。 油類は台所用洗剤(中性)また は別売の専用洗剤を乾いた布に しみ込ませて、汚れを取る。



# ヒーター

かたくしぼったぬれ布巾でふく。



# 庫内

グリル扉・受け皿・焼網を取り出し、かたくしぼったぬれ布巾でふく。油汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性)を 乾いた布にしみ込ませて、汚れを取る。

●使うたびにお手入れしてください。汚れがこびりつくと取りにくくなります。

# グリル扉・パッキン

はずして、薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジを使って 洗う。パッキンに付着した油や汚れも洗って落とす。

● パッキンは消耗品です。お手入れしても煙が扉周辺からもれるようになったら取り換えてください。

# 受け皿・焼網(フッ素樹脂加工)

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジを使って洗う。

- ●受け皿と焼網は消耗品です。フッ素樹脂加工がはがれてきた ら東芝製品取扱店でお買い求めください。
- ●アルカリ性、弱アルカリ性洗剤を使わないでください。

# フッ素樹脂加工を痛めないために

●金属たわし、ナイロンたわしの ハード面、みがき砂などは使わな いでください。フッ素樹脂加工を 傷め、はがれる原因になります。



(つづく) 29

31

# 

# 取りはずしかた


1 グリル扉を止まるまで引き出す



2 グリル取っ手を持ち、斜め上に引き上げて受け皿ごと取り出す



3 受け皿の下側に手を回し、 グリル扉のバネを押さえながら、グ リル扉を受け皿側に倒す




# 取りつけかた

**1** 受け皿の左右のツメをグリル扉に差し込む




2 受け皿を矢印方向に「カチッ」と音がするまで動かす



3 焼網をのせる

4 受け皿の奥の引っかけ部を引き出し たレールのワイヤーにのせてから、 手前を下げるようにしてセットする



■スライドレール先端の左右のツメが、グリル扉に正しくはまっていることを確認します。

# (必要なときのお手入れ)

# 触媒のクリーニング(グリル庫内)

グリルの脱臭触媒機能を保つために、定期的に行ってください。

排気口からの煙やにおいを軽減させるためです。

- 1 グリル部を取りはずし、庫内をお手 入れする
- 2 グリル扉と受け皿を庫内にセットする(焼網・水は入れない)
- 3 <a href="mailto:center">を押し、</a>
  - ▶ 「CL」が点滅



▲ 気機 を押す

▶「CL」が点灯

火力表示が順に消灯 1 3 4 5 弱 中 強

▶ブザーが鳴り、クリーニング終了

5 電源 サキーを押す

# お願い

● クリーニング中や高温注意ランプが点滅中は、 グリル周囲、排気口部などが熱くなっています ので、触れないようにしてください。


### お知らせ

- クリーニング中は、排気口より煙が出る場合 があります。
- 焼網は入れないでください。
- 約10分で自動的にクリーニングを終了して、 ヒーターへの通電が止まります。


# 扉パッキン (消耗部品) の交換

パッキンの柔軟性がなくなったり、キズつけたりした場合や、扉の周囲から煙がもれはじめたら取り換えてください。

- グリル扉を受け皿ごと取り出し、扉と 受け皿をはずす(30 ページ)
- パッキンを扉からはずす
  - ●左右各2カ所、上8カ所のはめ込み部から パッキンを引っぱってはずします。



- 3 扉の内側面にある穴に、新しいパッキンの凸部分を押し込んではめる
  - ●左右各2カ所、上8カ所をはめ込みます。



4 受け皿に扉を取りつけて、グリル庫 にセットし、確実に扉が閉まるか確 認する

### お知らせ

●パッキンは消耗品です。東芝製品取扱店でお 買い求めください。

部品番号は47ページをご確認ください。

# お料理ガイド

材料、量、鍋の形状などにより加熱状態が異なります。ようすを見て、火力を調節してください。

# 加熱調理の火力調節目安

左右IHの火力表示	<u>1</u>	<mark>2</mark> 3火	<b>3</b> 弱	<mark>4</mark> 火	5	<b>6</b> 中火	7	8	9	10
左右ヒーターの火力 (W)	120	230	350	500	700	1100	1500	2000	2500	3000
焼く			E	中までじ <sup>、</sup>	うくり焼			表面に	焼き色を	つける
炒める					予 さず O炒める	熱		手	早く炒め	る
ゆでる							根菜	・麺類を放棄菜を		弗かす
煮る		じっくり	)煮込む		2	さっと煮る	5		煮立力	こせる

# 加熱調理のコツ

### 炒める

- ●予熱は中火以下の設定で行い、予熱が完了した らすぐに材料を入れます。
- ●材料をかき混ぜる場合、ヒーターからフライパンを離さず図のようにフライパンを前後に動かしながらお玉などで材料をかき混ぜると高火力でも焦げ付かずにでき上がります。
- フライパンなどに余裕を持たせた量で調理する と、材料が良く動いて、焦げ付きも少なく、調 味料もからみやすくなります。

# 焼く

- 予熱でフライパンをしっかり熱し、強火で表面 を焼いてうまみを閉じこめます。
- ●中までじっくり焼きたいときは、弱火で加熱してください。

### ゆでる

- I Hヒーターは沸き立ちが強いので、沸き立っている湯に塩を入れるときは、火力を落とすと吹きこぼれや湯の飛び散りがありません。
- ●タイマーを使うと、ゆで時間が正確に計れます。
- ●沸き立っているたっぷりの湯の中に材料を入れてゆでると湯の温度が一定で青野菜は色・歯ざわりよく、麺も歯ざわりよく仕上がります。
- ●パスタの場合、沸とうの力が強いとパスタがよく踊り、表面が傷つかずに仕上がります。

### 煮る

- 魚などは一度汁を煮立たせてから煮ると、表面 のうまみを逃がさず、生臭みも抑えられます。
- ●長時間じっくり煮込みたいときは、タイマーを 使うと焦げ付きや消し忘れが防げます。

材料を入れたときに温度が下がるため、少し高めに設定しています。 揚げもの専用の付属の鍋をお使いください。油の量は 200 ~ 800g にしてください。

# 揚げもの調理の火力調節目安



# 揚げもの調理のコツ

### 上手に揚げるには

- ●一回に揚げる量を控えめにします。(油の表面積の 1/2 程度を目安に)
- 油の飛び散りを少なくするために、材料の水気をしっかりふき取ります。しいたけのかさやピーマンの溝などの水分にご注意ください。
- イカやゆで卵などは長時間揚げないでください。 破裂することがあります。 特に剣先イカやスルメイカにはご注意 ください。
- ●鍋の中に揚げ忘れがないか確認してください。
- ●天ぷらの衣は固すぎないように作りましょう。
- ●水分の多い材料には、必ず薄力粉を薄くまぶしてから衣をつけます。
- ●ドーナツなど、揚げ菓子の生地にはベーキン グパウダーや砂糖を入れてください。



# 特に下ごしらえが必要な材料

### エビ

尾の先を切って水分を出す。




# シシトウ

水気をふき取り、竹串や楊枝などで穴をあける。 /



# イカ



# お料理ガイド(つづき)

グリル自動調理(水あり)、グリル手動調理(火力調節)で、調理するときは

●必ず水をグリル受け皿に300cc入れてから調理してください。

ひらき

ぶりの

つけ焼き

さわらの

味噌漬け

【つけ焼き】



1~5尾 1 2 3 重さ:約150g は焼き色がつきにくいの 水なし:23~28分 塩焼き で、調理する20~30 分前に塩をふっておく。 あじの 水あり: 17~22分 【丸身】 1~4 尾 1234 重さ:約130g ・水洗いして、水気をふき 塩焼き 水なし: 25~30分 取り、振り塩をする。 ・いわし、真鯛、あゆ、 鯛の 水あり: 17~22分 重さ:約230g にじます、あまごなども 12345 1尾 水なし: 25~30分 塩焼き

切り身 水あり: 12~17分 水なし: 15~20分 鮭の 重さ:約80g 1~5切れ 1 2 3 鮭、さば、ぶり、さわら 塩焼き 【切身/ひらき】 水あり: 12~17分 水なし: 12~20分 あじの ・ひらき、あじ、さんま、 重さ:約100g 1~2尾 1 2 3

水あり:10~15分

水なし: 12~17分

水あり: 10~15分

水なし: 12~17分

重さ:約80g

重さ:約80g

ほっけなど

お試しください。

焦げやすいので、夕 レや味噌はふき取っ ておく。

※焼きが足りなかったときは、手動で様子を見ながら焼いてください。

1~5切れ 1 2 3

1~5切れ | 11 2 3

# グリル手動 (火力調節) 調理例と設定の目安



※連続して調理する場合は、庫内が温まっていますので、目安時間よりも短い時間で調理できます。

# 料理集もくじ



# 牛肉とパプリカのオイスターソース炒め 🕎



### 材料/4人分

1.3.1.17	
牛もも厚切り肉300g A [ しょうゆ小さじ 1 片栗粉小さじ 1	「オイスターソース …小さじ2
<b>∧</b> Ӷしょうゆ小さじ1	B 酒 小さじ1½
パプリカ (赤・黄・緑) 各½コ	粗挽き黒こしょう少々
にんにく(薄切り)2片分	

### 作りかた

- 牛肉は繊維に対して直角に棒状に切り、Aで下味をつけ、 パプリカも牛肉と同じくらいのサイズに切る。
- **2** フライパンを **〈火力調節・中火〉**で予熱する。予熱が完 了したら油(分量外)を入れ、**〈火力調節・強火〉**でパプ リカをさっと炒め、取り出しておく。
- 3 2のフライパンに、にんにくと牛肉を入れて〈火力調節・ 強火〉のまま炒め、Bを加えて味を整え、2で炒めたパ プリカを戻してさっと炒め合わせ、粗挽き黒こしょうを

# 鶏だんごと大根の煮物



# 材料/4人分

Α	鶏ひき肉300g   長ねぎ (みじん切り) … 1 本分   しょうが (みじん切り)… 小さじ 1   卵黄 1 コ分   酒大さじ 1   塩
大	根%本
ات	んじん少々

	「だし汁4カップ うす口しょうゆ大さじ1 塩かさじ1 」酒かさじ2
柚	子(千切り)少々

- 1 ボウルに A を入れ、ねばりが出るまで手でよく練り、 一口大のボール状に丸める。
- **7** 大根は皮を向いて 2cm幅の半月切りにし、面取りをして 米のとぎ汁で下ゆでする。
- 3 にんじんは輪切りにしてから、梅型で抜いておく。
- / 鍋に B を入れ、〈火力調節・強火〉で加熱し沸騰したら、 鶏だんごと大根、にんじんを入れる。
- 5 再び沸騰したら、〈火力調節・弱火〉で 20~30分煮る。 途中でアクを取る。
- 6 器に盛り、柚子を散らす。

# 生鮭の五目あんかけ 🖾



4441	N /	4 I /
材料	P1 / Z	1 A 7
י ביי	7/-	ナノノノ

עלאלי דייניו	
生鮭4切(1切80g)	「だし汁1カップ
しいたけ (薄切り)2枚	A うす口しょうゆ小さじ2 みりん小さじ2
ゆでたけのこ(せん切り) … 50g	Lみりん小さじ2
ピーマン (せん切り) ] コ	〈水溶き片栗粉〉
にんじん (せん切り) ½本	片栗粉小さじ2
セロリ(せん切り) ½本	水大さじ2

### 作りかた

- 生鮭の水気をふく。
- 2 グリル受け皿に30000の水を入れておく。
- 3 焼網に油(分量外)を薄くぬり、鮭をのせる。
- 5 鮭を焼いている間に、フライパンに A を入れ、**〈火力調** 節・中火〉で熱し、ひと煮立ちしたら野菜を入れて2~ 3分煮る。
- 6 〈火力調節・弱火〉にして水溶き片栗粉を回し入れ、と ろみをつけて焼き上がった鮭にかける。

### アドバイス

●魚の焼き色が足りないときは、 < < キーで **〈グリル 手動〉**を選び、手動で様子を見ながら、さらに焼きます。

# ミラノ風力ツレツ 🕜



# 材料/4人分

ステーキ用牛ヒレ肉4枚 (1枚 100g)
塩/こしょう少々
薄力粉適宜
溶き卵 ] コ分
A [ パン粉 1 カップ 粉チーズ大さじ2
~ L 粉チーズ大さじ2
揚げ油・・・・・適量
スイートバジル適宜
トマトソース(右記参照)… ½カップ

〈トマトソース〉 カットトマト缶…… ½缶 (200g) 「オリーブ油 ………大さじ2 B にんにく (薄切り) …… ½片分 □ 赤唐辛子 (種を出す) …… ½本 固形スープの素……… ½コ

### 作りかた

- 牛肉は倍の大きさになるように、肉たたきなどでたたい て伸ばし、塩・こしょうをする。
- 1 に薄力粉・溶き卵・A を合わせたものの順で衣をつ
- 3 付属の天ぷら鍋に揚げ油(200g)を入れ、 
  ✓ を押し、 【揚げもの】を選んで(温度設定・200)にセットし、ブザー が鳴ったら2を入れ、途中裏返しながら揚げる。
- で、にんにくの周りが色づくまで約2分加熱する。
- 5 4にカットトマトを汁ごと加え、沸騰したら固形スープ の素を加えて〈火力調節・弱火〉で約10分煮る。
- 6 3 を皿に盛り、5 のトマトソースをかけ、お好みでバジ ルを添える。

### お願い

●揚げ物は付属の天ぷら鍋を使ってください。

# あさりのトマトソースパスタ 闘



### 材料/4人分

あさり(カラ付き)400g	白ワイン大さじ
カットトマト缶 2缶 (800g)	固形スープの素(砕く)…大さじ
オリーブ油 ½カップ	スパゲッティ400
にんにくみじん切り 1 片分	塩/こしょう少々
赤唐辛子 ] 本	ハーブ適宜

# 作りかた

- 赤唐辛子は水に浸してから半分に割り、種を取る。
- へ火力調節・強火〉でたっぷりの湯を沸騰させ、塩(分量外) を入れてスパゲッティをゆでる。
- 3 麺が踊るように火力を調節してゆで、針ぐらいの芯が残 る程度に仕上げ、ザルにあげる。
- $oldsymbol{4}$  トマトソースを作る。フライパンにオリーブ油、にんに く、1 を入れ、〈火力調節・弱火〉で香りが出るまでゆっ くり炒める。
- 5 4にあさりと白ワインを加え、フタをして〈火力調節・ 中火〉であさりのカラが開くまで蒸す。
- 6 5 にカットトマト缶を汁ごと加え、固形スープの素も加 えて (火力調節・中火) のままで 7~8分煮て塩·こしょ うで味を整える。
- 7 ゆで上がったスパゲッティと6のソースを1人前ずつ フライパンに入れ、〈火力調節・中火〉で炒めながらさっ と和える。
- 8 皿に盛り、お好みでハーブなどを添える。

### お願い

●あさりを蒸す時は油がはねるので必ずフタをして ください。

# えびのチリソース 💋



# 材料/4人分

.l.J	1-1/ -1/ ())
むき	きえび 30 尾
油·	大さじ4
	「豆板醤小さじ 1
Α	にんにく (みじん切り) … 大さじ 2 _ しょうが (みじん切り) … 大さじ 2
	「水大さじ5
	鶏ガラスープの素 小さじ½
	ケチャップ大さじ2
В	酒大さじ2
	長ネギ(みじん切り) 1 本分
	砂糖小さじ2
	塩小さじ½

# 〈水溶き片栗粉〉

<ul><li>□ 片栗粉 ···································</li></ul>	
└水大さじ2	
酢大さじ2	
春雨(長さ約8cmに切る) 20g	
揚げ油······800g	

### 作りかた


- 1 むきえびは背わたを取り、水気をふく。
- 2 A、B それぞれを合わせておく。
- 3 付属の天ぷら鍋に揚げ油を入れ、 ♂を押し、【揚げもの】 を選んで (温度設定・180) にセットし、ブザーが鳴っ たら乾燥したままの春雨を揚げる。
- / 春雨を取り出したら、続けてむきえびを素揚げする。
- 5 フライパンに油を入れ、〈火力調節・中火〉でAを炒め て香りが出たら B を加え、沸騰したら水溶き片栗粉でと ろみをつける。
- 6 5 に 4 のえびを加え **〈火力調節・強火〉** で炒め、仕上 げに酢を加える。3の春雨の上に盛る。

### お願い

- ●揚げ物は付属の天ぷら鍋を使ってください。
- ●えびの水気をしっかりふいてください。油はねが少 なくなります。

# いろいろ野菜の揚げびたし





- 野菜は食べやすい大きさに切り、薄力粉をまぶしておく。
- 2 Aを鍋で一煮立ちさせ、冷ましておく。
- 3 付属の天ぷら鍋に揚げ油を入れ、 
  ✓ を押し、【揚げもの】 を選んで (温度設定・170) にセットし、ブザーが鳴っ たら 1 の野菜を素揚げする。
- / 焼き上がった野菜を熱いうちに**2**に漬ける。

●揚げ物は付属の天ぷら鍋を使ってください。



# 材料/4人分

れんこん	
ごぼう	1 7
にんじん	½
アスパラ	47
かぼちゃ	100
薄力粉	…適
揚げ油	··適

	「だし汁	300cc
Δ	「だし汁	1さじ3
^	塩	少々
	_ _ 赤唐辛子(種を出す)…	1本

# マリネ野菜のグリル焼き ◎



### 材料/2人分

なす 小   コ	〈マリネ液〉
ズッキーニ小½本	Γオリーブ油 75cc
パプリカ	アンチョビ (みじん切り) … 2 ½切
れんこん小没節	おろしにんにく小さじ 1
ごぼう ¼本	A タイム(みじん切り)… 大さじ½
アスパラガス2本	オレガノ (みじん切り) … 大さじ½
カボチャ	パセリ (みじん切り) 大さじ½
ホタテ貝柱4 コ	└塩/こしょう少々
	トマト
	レモン適宜

- グリル受け皿に300ccの水を入れておく。
- なす、ズッキーニは約 1 cmの輪切り、パプリカは約 2 cm の細切りにし、ごぼう、れんこん、かぼちゃは約5mmの 厚さに切る。アスパラガスは5~6cmの長さに切る。
- **3** Aを合わせてマリネ液を作り、**2** とホタテ貝柱にまぶ して、約10分漬けておく。
- で【手動・火力4】を選び10~15分焼く。
- 焼き上がったら、湯むきしてあられ切りにしたトマトを 散らし、お好みでレモンを添える。

# 調理が上手にできないとき

	こんなときは	●対処方法		
ا ا	焦げ付く こびりつく	<ul><li>火力が強いので、ガスの感覚で調理すると加熱しすぎます。</li><li>→調理に合わせて火力をおとしてください。</li></ul>		
ター調理	過を変えたら、 上手に調理できなくなった	<ul><li>●同じ火力設定でも、鍋の材質によって発熱効率が異なるため、実際の火力も異なります。</li><li>→鍋の中の煮立ち具合や、炒めるときの音などで火加減を調節してください。</li></ul>	13	
グリル調理	「魚焼き自動」で 上手に魚が焼けない (生焼け・焦げすぎる)	<ul> <li>調理途中で取り出していませんか。</li> <li>→終了のブザーが鳴るまでは取り出さないでください。</li> <li>●途中で取り消して、再度自動焼きで焼いていませんか。</li> <li>→取り消した後は手動で様子を見ながら焼いてください。</li> </ul>	22	
	受け皿に水を入れる/入れないの使い分けは	<ul><li>「魚焼き自動」メニューは、水あり、なしは自動で判別されます。</li><li>→調理時間を早くしたい場合は水を入れてください。</li></ul>		
	受け皿に水を入れるものは	●グリル手動は必ず水を入れてください。	20	
	排気口から煙が出る 排気カバーが汚れる グリル扉から煙がもれる	<ul> <li>●魚の脂などが直接ヒーターの上に落ちると、多量の煙が発生することがあります。</li> <li>●前回の調理時の油などが付着していませんか。</li> <li>●扉が奥まで確実に閉まっていますか。</li> <li>●扉パッキンが古くなり、柔軟性がなくなっていませんか。</li> <li>→扉パッキンは消耗品です。新しいものと交換してください。</li> </ul>	20	
揚げ	揚げもののときの 油の量の使い分けは	● 200g ~ 800g までの油量を自動で判別しています。 揚げものの大きさや量に応じて油を適量入れてください。	18	
もの	油の温度が合っていないうまく揚がらない	<ul><li>トッププレートや、天ぷら専用鍋の裏が汚れていませんか</li><li>→汚れをよくふき取ってください。</li></ul>	28	

# 故障かな?と思ったとき


お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認ください。

	状 態	●原因と対処方法	
電源・	ヒーターが入らない	<ul><li>●電源スイッチまたはブレーカーが「切」になっていませんか。</li><li>→電源スイッチまたはブレーカーを「入」にする。</li></ul>	_
使用中にブザーが鳴り、 通電が停止した		<ul><li>●同じ火力設定でも、鍋の材質によって発熱効率が異なるため、実際の火力も異なります。</li><li>→鍋の中の煮立ち具合や、炒めるときの音などで火加減を調節する。</li></ul>	14
		切り忘れ防止機能 <ul> <li>一定時間以上、連続して通電していませんか。         <ul> <li>(ヒーター:1 時間 / グリル:30 分)</li> <li>→再度キー操作をする。</li> <li>※長時間調理するときは、タイマーを使う。</li> </ul> </li> </ul>	
	ヒーター使用中にトッププレートから鍋をはずしたら、ブザーが鳴り、通電が停止した	鍋なし自動停止機能 ●鍋を 1 分以上トッププレートからはずしませんでしたか。 →再度キー操作をする。	45
	使用中に加熱が停止する	<ul><li>●上面操作部「切」キー上に調理物が吹きこぼれていたり、 水滴などが付着していませんか。</li><li>→上面操作部の汚れや水滴などをふき取り、再度キー操作 をする。</li></ul>	14
	中央ヒーター、または グリルが使えない	<ul><li>●中央ヒーターとグリルは同時には使えません。</li><li>→どちらか片方をご使用ください。</li></ul>	

# IH (電磁誘導加熱) とは?

・・・鍋自体を発熱させます

磁力発生用コイルにより発生した磁力線が鉄製鍋を通るとき、鍋底にうず電流が生じます。このうず電流が鍋の電気抵抗によって熱に変わり、鍋そのものを発熱させます。



	状 態	●原因と対処方法	参照ページ		状 態	●原因と対処方法	
表示・音	ヒーターに鍋をのせ「スタート」を押し、火力調節キーを押しても、火力表示ランプが点滅して鍋が熱くならない	<ul> <li>●使用できない鍋(材質)を使っていませんか。</li> <li>●底が球状の鍋や、底に足がついた鍋を使っていませんか。</li> <li>●鍋が加熱部の中央からずれていませんか。</li> <li>→「使える鍋・使えない鍋について」を確認する。</li> </ul>	12	キー 操作		<ul> <li>チャイルドロックまたは中央ヒーターロック</li> <li>●チャイルドロックが設定されていませんか。</li> <li>→チャイルドロックキーを3秒以上押して解除する。</li> <li>●中央ヒーターロックが設定されていませんか。</li> <li>→中央ヒーターロックキーを3秒以上押して解除する。</li> </ul>	
	左右ヒーターの火力が自動 的に下がったり、火力を上 げられないことがある	<ul> <li>●強火で 10 分連続使用していませんか。</li> <li>→最初の 10 分間を過ぎると 2000W に火力が低下するが、 最長 30 分まで強火で使用できるので、再度火力調節する。</li> <li>●複数のヒーターを同時に使用していませんか。消費電力合計が 5800W 以上になると左・右ヒーターの火力を自動的に調整します。</li> <li>→火力を下げるか、使用を止めて消費電力合計を 5800W 以内にする。</li> </ul>	14	14	Ŀ	上面操作部のキー操作ができない	<ul> <li>複数のヒーターを同時に使用していませんか。消費電力が 5800W 以上になると、キー操作ができなくなります。</li> <li>→火力を下げるか、使用を止めて消費電力合計を5800W 以内にする。</li> <li>指に絆創膏などを巻いていませんか。</li> <li>→絆創膏など間接的ではなく、直接指で操作する。</li> <li>隣のキーに触れていませんか。</li> <li>→ひとつずつ、キーを操作する。</li> </ul>
	使用中、火力を変えたり、 鍋を動かすと火力表示ラン プが点滅する	●非磁気性ステンレス鍋や底の直径が小さい鍋を使うと、火力調節や鍋の動きで鍋検知が働くためです。異常ではありません。	12			<ul><li>●上面操作部に調理物が吹きこぼれていたり、水滴が付着していたり、鍋などがのっていませんか。</li><li>→左右ヒーターの「切」キーを押して一度加熱を停止し、上面操作部の汚れや水分をふき取り、鍋などは取り除く。</li></ul>	
	鍋などをのせたりはずした りするときに「チッチッ」 と音がする	●鍋検知が働くためです。異常ではありません。	_	レン		<ul><li>レンジフードが故障していませんか。</li><li>→レンジフード本体のスイッチで動作を確認してください。</li></ul>	
	調理終了後もトッププレー トの高温注意ランプが点滅 している	<ul><li>トッププレート表面が熱いときやグリル庫内が調理終了後も高温の場合、注意を促すために点滅します。温度が下がると消灯します。</li><li>→点滅中は、トッププレートやグリル庫に触れない。</li></ul>	45	ジフード動	レンジフード機能が動作しない	<ul> <li>5時間以上運転を続けると、オートパワーオフが働き、停止する場合があります。</li> <li>赤外線送信部が汚れていたり、鍋などを置いていませんか。</li> <li>→トッププレートの赤外線送信部を掃除し、鍋などを取り除いてください。</li> </ul>	
	調理中「ブーン」「ジー」と音 がする、ヒーターを同時に 使うと「キーン」 音がする	●鍋の種類によって音が出ます。 →ヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によって音が発生しますが異常ではありません。	13	<b>作</b> *		<ul><li>対応するレンジフードですか。</li><li>→レンジフードの機種を確認のうえ、販売店もしくは据付施工店にご相談ください。</li></ul>	
	調理後、本体からファンの 回る音がする	<ul><li>本体内部の温度を下げるために、冷却ファンが回っています。</li><li>→異常ではありません。</li></ul>	_		ヒーター加熱が終了してもレンジフードが止まらない	●加熱終了後3分間は回ります。異常ではありません。	

※レンジフード連動機種に適用

42 43

こんなときは

参照ページ

26

14

24

# こんなときは

# こんな表示がでたときは

表示内容を確認してください。原因を取りのぞくと加熱ができるようになります。

# 参照 ページ ●原因と対処方法 状 態 チャイルドロック設定中 26 チャイルドロックが設定されています。 →解除してください。 グリル異常高温検知 ● グリル庫内の温度が異常に上がっています。食品が発火し 20 ていませんか。 →通電は停止されます。庫内温度が下がるまでお待ちください。 グリル受け皿水なし検知 ●水あり調理のときに、グリル受け皿の水が途中でなくなっ 20 たり、水を入れずに調理していませんか。 →通電は停止されます。庫内温度が下がるまでお待ちください。 温度過昇検知・自動停止機能 ●内部の温度が異常に高くなっています。排気口が布巾など でふさがれたり、目詰まりしていませんか。 [ |5/[ 25 →ふさいでいるものは取り除き、排気カバーの目詰まり は取って、本体が冷えるまでお待ちください。 ●多層鍋を使っていませんか。 12 →鍋の種類によっては製品内部温度が高温になります。 「使える鍋・使えない鍋について」を確認してください。 温度過昇検知・自動停止機能 ●鍋が高温になりすぎています。空だきを続けませんでした か。または、鍋や、やかんの水分が無くなっていませんか。 [ 16/[26 →通電は停止されます。鍋温度が下がるまでお待ちください。 付属の天ぷら鍋以外の鍋を使用していませんか。 そり鍋検知機能 →付属の天ぷら鍋をお使いください。 [ 18/[28 47 ●天ぷら鍋の底が凹凸やそりが大きくなっていませんか →新しい天ぷら鍋をお買い求めください。

# 本体異常表示

●本体に異常が発生したと考えられます。

→電源スイッチとブレーカーを切り、再度ブレーカーと電源スイッチを入れて、お使いになってみてください。同じ表示が出る場合は、電源スイッチとブレーカーを切り、お買い上げの販売店または据付加工店にご連絡ください。その際、「H」のあとの2桁の数字をお知らせください。

# 安全機能について


# ヒーター・グリルの安全機能

# ■ 切り忘れ防止自動停止機能

切り忘れて操作を行わなかったときは、約 1 時間 (グリルは約 30 分) でブザーが鳴り、自動的に通電が切れます。煮込み料理など 1 時間以上かかる調理をするときは、タイマーをお使いください。

# ■オートパワーオフ機能

調理などが終了してから約30分後に自動的に電源が切れ、電源ランプが消灯します。



# 左・右ヒーターの 安全機能

# ■ 鍋なし自動停止機能

鍋を置かなかったり、外したままにすると約1分後に自動的に通電が切れます。

# ■ 温度過昇防止·自動停止機能

空だきなどにより、鍋が高温になり過ぎるのを防ぎます。また、空だき状態が続くと、自動的に停止します。

# グリルの安全機能

# ■ グリル受け皿水なし検知

水あり調理の時に、途中で水がなくなったり、グリル受け皿に水を入れずに加熱すると、自動的に通電を停止して**[42]**表示をしてお知らせします。

# ■ グリル異常高温検知

グリル庫内の発火によって、温度が異常に上がると自動的に通電を停止して**[4]** 表示をしてお知らせします。

# 高温注意ランプ

# ■ トッププレート高温注意ランプ (左、右、中央ヒーター)


調理中は点灯。全ての調理が終わって電源スイッチを切った後も、トッププレートが熱くやけどのおそれがある間は点滅して注意をうながします。

# ■グリル庫高温注意機能

グリルを使用中はトッププレートの高 温注意ランプが点灯し、調理が終わっ た後も、熱くやけどのおそれのある間 は点滅して注意をうながします。

# お知らせの音について

本体の状態を下記のブザーでお知らせします。



# ブザー音の消しかた

# ■キー操作の音だけを消すとき

- 1 電源 入 キーを 1 秒以上押し、操作部の右 (4) を 5 回押す
- 続いて、操作部の き を 2 回押す

# ■すべてのブザー音を消すとき

- 1 電源 入 キーを 1 秒以上押し、操作部の右 (4) を 3 回押す
- 続いて、操作部の き 2 回押す

# ブザー音を鳴るように戻す

- 1 電源 入 キーを 1 秒以上押し、 操作部の右 (4) を 2 回押す
- 2 続いて、操作部の 歳を 2回押す

# シルバーモデルの中央ヒーターについて

# お知らせ

●中央ヒーターを使うとき、通電直後しばらくの間、 鍋をのせる部分が黒っぽく見える場合があります。 これはヒーターの特性のためで異常ではありません。2分程度で元の色になりますので、そのまま お使いください。



# 別売部品・消耗品

部品名	部品番号	希望小売価格	
パッキン(消耗品)		30387841	1,050円
グリル受け皿 (消耗品)		30321061	2,625円
焼網 (消耗品)		30321062	1.575円
天ぷら鍋 (T-06)		30321065	2,100円
トッププレート専用クリーナーセット (スクレーパ付き)		HCC-20	2,940円
トッププレート専用クリーナー		HCC-2	1,470円

# 仕 様

					トッププレート幅 75㎝タイプ	トッププレート幅 60㎝タイプ
形				名	BHP-M731SR (レンジフード連動付)	BHP-M631S /BHP-M632B BHP-M631SR* BHP-M631BR* (*レンジフード連動付)
電				源	単相 200V (5	0-60Hz 共用)
定	格	消費	電	カ	580	OOW
グ	IJ	ル	内	寸	幅 288 × 奥行 36	0×高さ126 (mm)
電	源	$\Box$	_	7	3.5mm² 3芯 キ-	ャプタイヤケーブル
電	源	プ	ラ	グ	2 極・接地極付・250V・30A	
各ヒーター定格	左	ヒ -	- タ	_	IH ヒータ-	- 3000W
	右	ヒ -	- タ	_	IH ヒータ-	- 3000W
	中	央ヒ	ータ	_	クイックラジエント	トヒーター 1250W
	グ	ļ	IJ	ル	シーズヒータ	7— 1950W
	触媒用ヒーター			7—	シーズヒーター 250W	
大		き		さ	幅 748 × 奥行 567 × 高さ 234 (mm)	幅 598 × 奥行 567 × 高さ 234 (mm)
質				量	約 24kg	約 23kg

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

# 保証とアフターサービス

# 必ずお読みください

# 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

# お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

# 東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤ

**600** 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料: 有料)

FAX 022-224-6801 (通信料:有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

# 保証書 (別添)

- ●この東芝 IH クッキングヒーターには、保証書を別途 添付しております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店または工事店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- この東芝 IH クッキングヒーターの保証期間は、お買い上げいただいた日から 1 年です。その他、詳しくは保証書をご覧ください。

# 補修用性能部品の保有期間

- ●IHクッキングヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

# 部品について

- 修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き 取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

# 修理を依頼されるときは

出張修理

 $40 \sim 44$  ページの表に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、電源スイッチを「切」にして据付施工店にご相談ください。

### ■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、据付施工店が修理させていただきます。修理に際しましては、保証書をご提示ください。

### ■保証期間が過ぎている場合は.....

修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

# ■修理料金の仕組み.....

修理料金	修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。				
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。				
部品代	修理に使用した部品代金です。				
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。				

このような症状は

ありませんか?

### ■ご連絡いただきたい内容......

品 名	東芝IHクッキングヒーター
形 名	BHP-M631S/BHP-M632B/BHP-M631SR BHP-M631BR, BHP-M731SR
据付日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
で 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせく ださい
お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	据付施工店名を記入されておくと便利です。
	TEL.

# ★ 長年ご使用の IH クッキングヒーターの点検を!



愛情点検

- ●キーを押し、調理を開始しても調理 器具が加熱されない。
- ●調理中、ファンの回っている音がしない。
- ◆本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- ●使用中に異常な音や臭いが出ることがある。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中 止 故障や事故防止のため、電源スッイチを「切」にして、必ず据付施工店に点検・修理を依頼してください。(技術のあるサービスマン以外の人は絶対に本体を分解しないでください。)

# 東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部


# このシートは剥がさずに貼ったままお客様にお渡しください

# グリル受け皿の正しいセット方法について


グリル扉の取り付け方によっては、扉と本体の間に隙間ができることがあります。 隙間ができると、煙が漏れたり熱気が漏れてグリル扉周囲のキッチンに損傷を与えることがあります。

# 次の箇所について正しく取り付けられているかご確認ください

●グリル扉とグリル受け皿を本体に取り付けるとき



- ① グリル受け皿の先端は正しくワイヤーにはまっていますか。
- ② グリル扉のツメ挿入部の穴に、スライドレールの先端のツメが左右ともに正しく入っていますか。



# で使用時に、もう一度次のことをご確認ください

- 1. グリル扉を閉じる際、途中で引っかかったりせず、スムーズに閉じましたか。
- 2. グリル扉は最後まで完全に閉じ、扉が浮き上がっていませんか。
- ※上記のようなときは、扉を開けてグリル受け皿が正しくセットできているか確認してください。
- ●ご使用前に、このシートは外してください。